

Ethernet модуль Laurent-2

TCP/IP команды управления

Версия 2.03
02 Июня 2021

История документа:

Версия	Дата	Описание
2.03	02 Июня 2021	Обновлено описание команды \$KE,REL (добавлена инверсия состояния а также задержка автоматического переключения в миллисекундах)
2.02	5 Сентября 2016	Добавлена поддержка команды \$KE,DEF
2.01	9 Марта 2016	- обновлено описание команд управления системой CAT
1.01	19 Марта 2015	Исходная версия документа

Содержание

Версия модуля	5
Введение	6
\$KE	7
\$KE,WR	7
\$KE,WRA	8
\$KE,RD	9
\$KE,RID	10
\$KE,REL	11
\$KE,RDR	12
\$KE,ADC	13
\$KE,IMPL	13
\$KE,TMP	14
\$KE,PWM,SET	15
\$KE,PWM,GET	15
\$KE,PFR,SET	16
\$KE,PFR,GET	17
\$KE,SPB,SET	17
\$KE,SPB,GET	18
\$KE,DEF,REL,SET	18
\$KE,DEF,REL,GET	19
\$KE,DEF,OUT,SET	19
\$KE,DEF,OUT,GET	20
\$KE,DAT	20
\$KE,EVT	21
\$KE,PSW,SET	22
\$KE,PSW,NEW	23
\$KE,SEC,SET	23
\$KE,SEC,GET	24
\$KE,DZG,SET	24
\$KE,DZG,GET	25
\$KE,IP,SET	25
\$KE,IP,GET	26
\$KE,MAC,SET	26
\$KE,MAC,GET	27
\$KE,MSK,SET	27
\$KE,MSK,GET	28
\$KE,GTW,SET	28
\$KE,GTW,GET	29
\$KE,UDT,SET	29
\$KE,UDT,GET	30
\$KE,NCAT	30
\$KE,CAT,ON/OFF	36
\$KE,CAC	36
\$KE,PRT,SET	37
\$KE,PRT,GET	37
\$KE,UCD,SET	38
\$KE,UCD,GET	38
\$KE,INF	38
\$KE,RST	39

\$KE,DEFAULT	39
--------------------	----

Версия модуля



Данная редакция документа соответствует модулю *Laurent-2* со следующими характеристиками:

Версия программного обеспечения L207
("прошивка")

Версия Web-интерфейса LW7.01

Версия платы: Rev.D

Введение

Для управления модулем Laurent-2 предназначен набор команд в текстовом формате, называемых КЕ командами. Для управления модулем с помощью КЕ-команд необходимо установить TCP/IP сетевое соединение с адресом 192.168.0.101 (по умолчанию) по порту 2424. После успешного установления соединения можно отправлять управляющие команды и получать ответы модуля.

В качестве программного обеспечения можно использовать любую терминальную программу позволяющую устанавливать сетевое соединение по протоколу TCP/IP, например программу *HyperTerminal*, по умолчанию входящую в состав ОС Windows XP.

Для защиты модуля от несанкционированного управления в нем реализована система контроля доступа с помощью пароля. Модуль не выполняет команды управления до тех пор, пока не будет введен корректный пароль.

Любая КЕ команда, отсылаемая модулю, должна начинаться с символов ‘\$KE’. Также все команды должны заканчиваться символом возврата каретки <CR> и символом перехода на новую строку <LF> (в шестнадцатеричном формате эти символы имеют коды 0x0D и 0x0A соответственно).

\$KE,Команда<CR><LF>

Ответы модуля на команды, а также отдельные информационные блоки выдаваемые модулем всегда начинаются с символа ‘#’ (шестнадцатеричный код 0x23) и заканчиваются символами возврата каретки <CR> и перехода на новую строку <LF>.

#Ответ модуля<CR><LF>

Далее по тексту документа символы <CR><LF>, которыми должна заканчиваться любая команда модулю и любой ответ выдаваемый модулем, опускаются.

В том случае, если, синтаксис команды, отправленной модулю, не является верным, модуль выдает сообщение об ошибке:

#ERR

\$KE

Команда проверки работоспособности модуля. Это простая тестовая команда, на которую модуль должен ответить ‘#OK’.

Синтаксис: **\$KE**

Ответ на запрос:

#OK

Пример:



Тестовая проверка модуля:

запрос: \$KE
ответ: #OK

\$KE,WR

Синтаксис (Вариант 1): **\$KE,WR,<OutLine>,<Value>**

С помощью данной команды можно установить высокий (*Value = 1*) или низкий уровень напряжения (*Value = 0*) на выходной линии модуля под номером *OutLine*.

Параметры:

- OutLine* – номер выходной дискретной линии. Может быть в пределах от 1 до 12 включительно. См. выводы OUT_1 – OUT_12.
- Value* – значение для записи на линию. 1 – высокий уровень напряжения, 0 – низкий уровень напряжения (0 В).

Ответ на запрос:

#WR,OK – значение успешно установлено.

Пример:



Установим высокий уровень напряжения на выходной дискретной линии OUT_6:

запрос: \$KE,WR,6,1
ответ: #WR,OK

Синтаксис (Вариант 2): \$KE,WR,ALL,<State>

С помощью данной команды можно установить высокий или низкий уровень напряжения на всех выходных линиях одновременно.

Параметры:

State – если равен *ON* – на всех линиях будет выставлен высокий уровень, *OFF* – соответственно низкий.

Ответ на запрос:

#WR,OK – значение успешно установлено.

Пример:

Установим высокий уровень напряжения на всех выходных линиях модуля:

запрос: \$KE,WR,ALL,ON
ответ: #WR,OK

\$KE,WRA

Команда \$KE,WRA позволяет за одно обращение установить произвольную комбинацию высоких или низких уровней напряжения на всех выходных дискретных линиях модуля.

Синтаксис: \$KE,WRA,<ArrayOfValues>**Параметры:**

ArrayOfValues – строка длинной от 1 до 12 символов. Может содержать символы ‘0’ (низкий уровень), ‘1’ (высокий уровень) или ‘x’ (пропустить линию). Нумерация символов в строке производится слева на право. Значение первого символа строки будет установлено на выходной линии OUT_1, значение второго символа – на линии OUT_2 и т.д. Стока может содержать меньшее число символов, чем суммарное число выходных линий, например, строка из 4-х символов позволит установить значение на первых четырех выходных линиях (OUT_1 – OUT_4).

Ответ на запрос:

#WRA,OK,<UpdCount> – где *UpdCount* содержит количество успешно записанных значений.

Пример 1:

Установим на всех линиях логическую единицу, кроме линии OUT_12 для которой установим низкий уровень напряжения:

запрос: \$KE,WRA,111111111110

ответ: #WRA,OK,12

Пример 2:



Установим на линиях OUT_3 и OUT_12 логическую единицу, остальные линии оставим без изменения:

запрос: \$KE,WRA,xx1xxxxxxxx1
ответ: #WRA,OK,2

Пример 3:



Установим на первых 8-ми выходных линиях модуля (OUT_1 – OUT_8) логический ноль:

запрос: \$KE,WRA,00000000
ответ: #WRA,OK,8

\$KE,RD

Синтаксис (Вариант 1): \$KE,RD,<InLine>

С помощью данной команды можно считать состояние входной дискретной линии модуля под номером *InLine*.

Параметры:

InLine – номер входной дискретной линии. Может быть в пределах от 1 до 6 включительно. См. выводы IN_1 – IN_6.

Ответ на запрос:

#RD,<InLine>,<Value> – чтение линии *InLine* произведено успешно, результат равен *Value*. *Value* = 0 – на входе линии установлен низкий уровень напряжения, *Value* = 1 – соответственно, высокий уровень напряжения.

Пример:



Считаем состояние входной дискретной линии IN_2:

запрос: \$KE,RD,2
ответ: #RD,02,1

Синтаксис (Вариант 2): \$KE,RD,ALL

По данной команде модуль произведет последовательный опрос всех входных дискретных линий IN_1 – IN_6. Результат выводится в виде сводной строки данных, состоящей из 6 символов (по суммарному числу входных линий). Нумерация позиции символа в строке осуществляется слева на право и соответствует номеру линии.

Ответ на запрос:

#RD,<Line1 Value>< Line2 Value>< Line3 Value>.... <Line6 Value>

Пример:



Считать информацию со всех входных дискретных линий модуля (IN_1 – IN_6):

запрос: \$KE,RD,ALL
ответ: #RD,110010

Данный пример показывает, что на входных линиях под номером 1, 2, и 5 присутствует высокий логический уровень. На остальных линиях – логический ноль.

\$KE,RID

Синтаксис (Вариант 1): \$KE,RID,<OutLine>

С помощью данной команды можно считать состояние выходной дискретной линии под номером *OutLine*.

Параметры:

OutLine – номер выходной дискретной линии. Может быть в пределах от 1 до 12 включительно. См. выводы OUT_1 – OUT_12.

Ответ на запрос:

#RID,<OutLine>,<Value> – чтение линии *OutLine* произведено успешно, результат *Value*. *Value* = 0 – на линии установлен низкий логический уровень, *Value* = 1 – соответственно, высокий логический уровень.

Пример:



Считаем значение с выходной дискретной линии модуля, предварительно записав на нее различные значения:

запрос: \$KE,WR,5,1
ответ: #WR,OK
запрос: \$KE,RID,5
ответ: #RID,05,1

запрос: \$KE,WR,5,0
ответ: #WR,OK

запрос: \$KE,RID,5
 ответ: #RID,05,0

Синтаксис (Вариант 2): \$KE,RID,ALL

С помощью данной команды можно считать состояние всех выходных дискретных линий за один запрос.

Ответ на запрос:

#RID,ALL,<Line1 Value><Line2 Value><Line3 Value>.... <Line12 Value>

Ответ за запрос содержит информацию по всем 12 выходным линиям в виде сводной строки данных. Нумерация в строке производится слева на право. Первому символу в строке соответствует линия OUT_1, второму символу линия OUT_2 и т.д. *Line Value = 0* – на линии установлен низкий логический уровень, *Line Value = 1* – соответственно, высокий логический уровень.

Пример:



Считать информацию со всех выходных дискретных линий модуля:

запрос: \$KE,RID,ALL
 ответ: #RID,ALL,011001000000

Данный пример показывает, что на линиях под номером 2, 3 и 6 установлен высокий логический уровень. Соответственно, на остальных – логический ноль.

\$KE,REL

Команда предназначена для управления реле модуля (включение/выключение).

Синтаксис: \$KE,REL,<ReleNumber>,<Value>[,<Delay>]

Параметры:

ReleNumber – номер реле. Может быть в пределах от 1 до 4 включительно.

управляющее значение:

<i>Value</i>	–	0 – реле выключено
	–	1 – реле включено
	–	2 – инверсия текущего состояния

Необязательный параметр. Задержка в секундах или миллисекундах по истечении которой реле автоматически будет

Delay – установлено в противоположенное состояние.

Задержка в секундах: целое число в диапазоне [1-255]

Задержка в [мс]: точка + целое число [1-9]. 1 – 100 мс, 9 – 900 мс.

Ответ на запрос:

#REL,OK – значение успешно установлено.

Пример 1:



Включим второе реле:

запрос: \$KE,REL,2,1
ответ: #REL,OK

Пример 2:



Включим второе реле на 5 секунд по истечении которых реле должно автоматически вернуться в исходное состояние:

запрос: \$KE,REL,2,1,5
ответ: #REL,OK

Пример 3:



Включим второе реле на 300 миллисекунд по истечении которых реле должно автоматически вернуться в исходное состояние:

запрос: \$KE,REL,2,1,.3
ответ: #REL,OK

\$KE,RDR

Команда позволяет определить, в каком сейчас состоянии находится реле под номером *ReleNumber* – включено оно или выключено.

Синтаксис: \$KE,RDR,<ReleNumber>

Параметры:

ReleNumber – номер реле. Может быть в пределах от 1 до 4 включительно.

Ответ на запрос:

#RID,<ReleNumber>,<State> – запрос состояния реле *ReleNumber* произведен успешно, результат *State*. *State = 0* – реле выключено, *State = 1* – соответственно, реле включено.

Пример:



Запросим состояние 3-го реле модуля:

запрос: \$KE,RDR,3
ответ: #RDR,3,1

Ответ показывает, что в данный момент 3-е реле включено.

\$KE,ADC

Считывание результата АЦП с канала модуля под номером *ChannelNumber*.

Синтаксис: \$KE,ADC,<ChannelNumber>

Параметры:

ChannelNumber – номер канала АЦП. Может быть в пределах от 1 до 2 включительно. См. выводы модуля ADC_1 – ADC_2.

Ответ на запрос:

#ADC,<ChannelNumber>,<Value> – на выходе канала АЦП модуля *ChannelNumber* установлено напряжение *Value*, В.

Пример:



Получить значение АЦП с 1-го канала (вывод ADC_1):

запрос: \$KE,ADC,1
ответ: #ADC,3,7.418

В данном примере на выходе АЦП ADC_1 присутствует напряжение 7.418 В.

\$KE,IMPL

Синтаксис (Вариант 1): \$KE,IMPL,<ImplChannel>

Считывание значения счетчика импульсов под номером *ImplChannel*.

Ответ на запрос:

#IMPL,<ImplChannel>,T,<SystemTime>,I,<Cycle>,<Value>

Параметры:

SystemTime – текущее системное время модуля в секундах

<i>ImplChannel</i>	–	номер счетчика импульсов. Может принимать значения от 1 до 4 включительно. См. выводы модуля IMPL_1 – IMPL_4.
<i>Cycle</i>	–	число циклов. Один цикл равен 32766 импульсов
<i>Value</i>	–	значение счетчика импульсов, целое число в диапазоне 0 – 32766.

Пример:

Запрос значения счетчика импульсов под номером 3 (вывод IMPL_3):

запрос: \$KE,IMPL,3
ответ: #IMPL,3,T,1208,2,3612

Данный пример показывает что в момент времени 1208 счетчик импульсов IMPL_3 сработал 2 раза по 32766 (2 цикла) и еще 3612 раз. Итого счетчик суммарно сработал: $32766 \times 2 + 3612 = 69144$ раз.

Синтаксис (Вариант 2): \$KE,IMPL,ALL

Считывание значений со всех счетчиков импульсов модуля за один запрос. По этой команде модуль выдает информацию по каждому счетчику отдельным ответом.

Синтаксис (Вариант 3): \$KE,IMPL,RST

Обнуление значения всех счетчиков импульсов.

Пример:

Произведем обнуление значений счетчиков импульсов:

запрос: \$KE,IMPL,RST
ответ: #IMPL,RST,OK

\$KE,TMP

Считывание значения датчика температуры в градусах Цельсия.

Синтаксис: \$KE,TMP**Ответ на запрос:**

#TMP,<Value> – значение датчика температуры в градусах Цельсия. Если датчик температуры не подключен или не исправен – значение температуры выводится равным -273.

Пример:

Получить значение датчика температуры:

запрос: \$KE,TMP
ответ: #TMP,23.652

\$KE,PWM,SET

Управление ШИМ выходом модуля. Команда задает выходную мощность ШИМ сигнала.

Синтаксис: \$KE,PWM,SET,<PowerValue>

Параметры:

PowerValue – параметр, задающий выходную мощность сигнала на ШИМ выходе. Может принимать значения от 0 до 100. При значении равном 100 – ШИМ сигнал имеет 100% теоретическую мощность и 0% при значении равном 0.

Ответ на запрос:

#PWM,SET,OK

Пример:

Установить 60% уровень мощности ШИМ сигнала:

запрос: \$KE,PWM,SET,60
ответ: #PWM,SET,OK

\$KE,PWM,GET

Возвращает текущее значение мощности ШИМ сигнала.

Синтаксис: \$KE,PWM,GET

Ответ на запрос:

#PWM,<PowerValue>

Параметры:

PowerValue – выходная мощность сигнала на ШИМ выходе. Может принимать значения от 0% до 100% включительно.

Пример:

Получить значение мощности ШИМ сигнала на текущий момент времени:

запрос: \$KE,PWM,GET
ответ: #PWM,60

\$KE,PFR,SET

Команда позволяет изменять частоту ШИМ сигнала. Установленное значение сохраняется в энергонезависимой памяти.

Синтаксис: \$KE,PFR,SET,<Value>

Параметры:

Value – безразмерная величина, задающая частоту ШИМ сигнала. Может принимать значения от 2 до 255 включительно. Связь параметра *Value* и частоты ШИМ сигнала описывается приближенной формулой ниже:

$$f_{pwm} = \frac{651.042}{Value + 1} [\text{кГц}]$$

Оценки величины частоты ШИМ сигнала для ряда конкретных значений параметра *Value* представлены в таблице ниже:

Значение Value	Частота ШИМ, кГц
2	217.014
5	108.507
50	12.765
100	6.446
200	3.239
255	2.543

Ответ на запрос:

#PFR,SET,OK

Пример:

Установить максимально возможную частоту ШИМ сигнала:

запрос: \$KE,PFR,SET,2
ответ: #PFR,SET,OK

\$KE,PFR,GET

Запрос текущего значения частоты ШИМ сигнала.

Синтаксис: **\$KE,PFR,GET**

Ответ на запрос:

#PFR,<Value>

Параметры:

Value – безразмерная величина, задающая частоту ШИМ сигнала. См. подробности в описании команды \$KE,PFR,SET.

Пример:



Запросим текущее значение частоты ШИМ сигнала:

запрос: \$KE,PFR,GET

ответ: #PFR,156

Используя формулу выше, можно убедиться, что частота ШИМ сигнала да данный момент приближенно равна 4.147 кГц.

\$KE,SPB,SET

Команда позволяет изменять скорость последовательно порта (RS-232). Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти модуля.

Синтаксис: **\$KE,SPB,SET,<Value>**

Параметры:

Value – безразмерная величина, задающая скорость последовательного порта. Может принимать значения от 1 до 7 включительно. Связь параметра *Value* и скорости порта RS-232 представлена в таблице ниже:

Значение Value	Скорость порта, бит/с
1	2400
2	4800
3	9600

4	19200
5	38400
6	57600
7	115200

Ответ на запрос:

#SPB,SET,OK

Пример:



Установим скорость последовательно порта 19200 бит/с:

запрос: \$KE,SPB,SET,4
ответ: #SPB,SET,OK

\$KE,SPB,GET

Запрос текущего значения скорости последовательного порта модуля (RS-232).

Синтаксис: \$KE,SPB,GET

Ответ на запрос:

#SPB,<Value>

Параметры:

Value – безразмерная величина, задающая скорость последовательного порта. См. подробности в описании команды \$KE,SPB,GET.

Пример:



Запросим текущее значение скорости последовательного порта модуля:

запрос: \$KE,SPB,GET
ответ: #SPB,7

Пример показывает, что текущая скорость порта составляет 115200 бит/с.

\$KE,DEF,REL,SET

Команда задает дефолтное состояние реле при подаче питания на модуль. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти модуля.

Синтаксис: **\$KE,DEF,REL,SET,<ArrayOfValues>**

Параметры:

ArrayOfValues – строка длиной 4 символа. Может содержать символы ‘0’ (выключено), ‘1’ (включено). Нумерация символов в строке производится слева на право. Значение первого символа строки будет установлено на 1-ом реле, значение второго символа - на 2-ом реле и т.д.

Ответ на запрос:

#DEF,REL,SET,OK – значение успешно установлено.

Пример:

Настроим модуль так чтобы 2-ое и 3-ое реле были по умолчанию включены при включении модуля

запрос: \$KE,DEF,REL,SET,0110
ответ: #DEF,REL,SET,OK

\$KE,DEF,REL,GET

Возвращает ранее заданное дефолтное состояние реле при подаче питания на модуль.

Синтаксис: **\$KE,DEF,REL,GET**

Ответ на запрос:

#DEF,REL,GET,<ArrayOfValues>

Параметры:

ArrayOfValues – строка длиной 4 символа. Может содержать символы ‘0’ (выключено), ‘1’ (включено). Нумерация символов в строке производится слева на право. Значение первого символа строки соответствует 1-ому реле, значение второго символа - 2-ому реле и т.д.

\$KE,DEF,OUT,SET

Команда задает дефолтное состояние выходных дискретных линий при подаче питания на модуль. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти модуля.

Синтаксис: **\$KE,DEF,OUT,SET,<ArrayOfValues>**

Параметры:

ArrayOfValues – строка длинной 12 символов. Может содержать символы ‘0’ (выключено), ‘1’ (включено). Нумерация символов в строке производится слева на право. Значение первого символа строки будет установлено на 1-ой выходной линии (OUT_1), значение второго символа - на 2-ой линии и т.д.

Ответ на запрос:

#DEF,OUT,SET,OK – значение успешно установлено.

Пример:

Настроим модуль так чтобы 2-ая и 5-ая выходные линии были по умолчанию включены при включении модуля:

запрос: \$KE,DEF,OUT,SET,010010000000
ответ: #DEF,OUT,SET,OK

\$KE,DEF,OUT,GET

Возвращает ранее заданное дефолтное состояние выходных дискретных линий при подаче питания на модуль.

Синтаксис: \$KE,DEF,OUT,GET

Ответ на запрос:

#DEF,OUT,GET,<ArrayOfValues>

Параметры:

ArrayOfValues – строка длинной 12 символов. Может содержать символы ‘0’ (выключено), ‘1’ (включено). Нумерация символов в строке производится слева на право. Значение первого символа строки соответствует 1-ой выходной линии, значение второго символа - 2-ой линии и т.д.

\$KE,DAT

Команда включает/выключает выдачу сводной информации по аппаратным ресурсам модуля с частотой 1 Гц. Выводится следующая информация: текущее системное время, значения всех входных дискретных линий, всех выходных линий, состояние реле, значения всех каналов АЦП, температура и значения счетчиков импульсов.

Синтаксис: \$KE,DAT,<State>

Параметры:

State – если равен *ON* – производится включение выдачи сводной информации, *OFF* – выдача информации соответственно выключается.

Ответ на запрос:

#DAT,OK

Пример:

Включить периодическую выдачу сводной информации по аппаратным ресурсам:

запрос: \$KE,DAT,ON
ответ: #DAT,OK
#TIME,614
#RD,ALL,100111
#RID,ALL,110011000111
#RDR,ALL,1101
#ADC,1,7.341
#ADC,2,2.692
#TMP,28.165
#IMPL,1,T,2,3612
#IMPL,2,T,0,0
#IMPL,3,T,0,0
#IMPL,4,T,0,27519
#TIME,615
.....

Информация выводится с частотой в 1 Гц.

\$KE,EVT**Синтаксис: \$KE,EVT,<State>**

Команда включает/выключает режим автоматического отслеживания изменения состояний входных дискретных линий (система “Сторож”). Если такой режим включен и на любой из входных линий происходит изменение состояния, в автоматическом режиме производится выдача информационного сообщения об обнаруженном событии. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти.

Параметры:

State – если равен *ON* – режим включен, *OFF* – режим выключается.

Ответ на запрос:

#EVT,OK

Пример:



Включить режим отслеживания изменений на входных линиях:

запрос: \$KE,EVT,ON
ответ: #EVT,OK

Например, в некий момент времени произошло изменение состояния входной линии под номером 4 (вывод IN_4). Новое состояние – логическая единица. При этом в порт будет выдано сообщение в следующем формате:

#EVT,IN,<SystemTime>,<LineNumber>,<CurrentValue>

SystemTime – текущее системное время модуля в секундах

LineNumber – номер входной дискретной линии, на которой было обнаружено событие

CurrentValue – текущее значение на входной линии

В описываемом примере ответ может быть таким:

#EVT,IN,567,4,1

\$KE,PSW,SET

С помощью команды можно ввести пароль доступа к командному интересу модуля (TCP порт 2424). Также эта команда деблокирует передачу данных по TCP порту 2525 (интерфейс TCP – RS232).

Синтаксис: \$KE,PSW,SET,<Password>

Параметры:

Password – Пароль для доступа к модулю

Ответ на запрос:

#PSW,SET,OK – команда сформирована верно, пароль верный, доступ к командному интерфейсу разблокирован
\$PSW,SET,BAD – неверный пароль. Доступ по-прежнему заблокирован

Пример:



Введем пароль доступа к модулю (по умолчанию - Laurent):

запрос: \$KE,PSW,SET,Laurent
ответ: #PSW,SET,OK

\$KE,PSW,NEW

С помощью этой команды можно установить новый пароль, который будет использоваться для разблокировки доступа к командному интерфейсу (TCP порт 2424) и в качестве пароля доступа к Web-интерфейсу. Новый пароль сохраняется в энергонезависимой памяти.

Синтаксис: **\$KE,PSW,NEW,<CurrPassword>,<NewPassword>**

Параметры:

- CurrPassword* – Текущий пароль доступа
- NewPassword* – Новый пароль, длиной не более 9 символов

Ответ на запрос:

- #PSW,NEW,OK – новый пароль успешно установлен
- \$PSW,NEW,BAD – текущий пароль указан неверно

Пример:



Установить новый пароль “SimSim” (при условии, что текущий пароль соответствует паролю по умолчанию – “Laurent”):

запрос: \$KE,PSW,NEW,Laurent,SimSim
ответ: #PSW,NEW,OK



В том случае, если вы забыли новый пароль или произошел сбой во время его записи в энергонезависимую память (отключение питания) – единственный выход из сложившейся ситуации является аппаратный сброс настроек. Для сброса всех настроек в энергонезависимой памяти модуля в исходное значение по умолчанию необходимо использовать джампер сброса, расположенный на лицевой стороне платы модуля Laurent-2.

\$KE,SEC,SET

Команда задает общую политику безопасности модуля. Она позволяет отключить любые запросы паролей для доступа к модулю (полезно в случае “безопасной” локальной сети, например, при прямом соединении модуля и компьютера). Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти модуля.

Синтаксис: **\$KE,SEC,SET,<State>**

Параметры:

Sate – Если он равен *ON* (значение по умолчанию), то доступ к командному порту TCP 2424, TCP-USART порту 2525 и Web-интерфейсу защищается паролем (пользователь должен указать пароль для входа в интерфейс). Если параметр равен *OFF* – то пароли доступа не запрашиваются.

Ответ на запрос:

#SEC,OK

Пример:



Отключим запрос всех паролей для доступа к модулю:

запрос: \$KE,SEC,SET,OFF
ответ: #SEC,OK

\$KE,SEC,GET

Запрос состояния политики безопасности модуля.

Синтаксис: \$KE,SEC,GET

Ответ на запрос:

#SEC,<State>

Параметры:

Sate – если равен *ON* – доступ к модулю защищен паролем, *OFF* – доступ к модулю полностью разблокирован.



команда поддерживается через порт RS-232

\$KE,DZG,SET

Команда включает / выключает режим программного подавления “дребезга контактов” для входных дискретных линий. Настройка сохраняется в энергонезависимой памяти модуля.

Синтаксис: \$KE,DZG,SET,<State>

Параметры:

Sate – Если он равен *ON* (значение по умолчанию), режим включен. Если параметр равен *OFF* – режим выключен.

Ответ на запрос:

#DZG,OK

\$KE,DZG,GET

Запрос состояния режима подавления “дребезга контактов”.

Синтаксис: \$KE,DZG,GET

Ответ на запрос:

#DZG,<State>

Параметры:

Sate – если равен *ON* – режим включен, *OFF* – выключен.

\$KE,IP,SET

Команда позволяет установить IP адрес модуля. По умолчанию, IP адрес модуля равен 192.168.0.101. Параметр сохраняется в энергонезависимой памяти. Изменения вступают в силу после перезагрузки модуля (команда \$KE,RST или сброс питания).

Синтаксис: \$KE,IP,SET,<IpAddress>

Параметры:

IpAddress – IP адрес в формате X.X.X.X (в качестве X могут быть использованы числа от 0 до 255). Адреса 0.0.0.0 и 255.255.255.255 запрещены к использованию.

Ответ на запрос:

#IP,SET,OK

Пример:



Установить IP адрес модуля равным 192.168.0.115:

запрос: \$KE,IP,SET,192.168.0.115
ответ: #IP,SET,OK



Будьте внимательны при изменении сетевых настроек модуля. Если адрес будет указан некорректно, вы не сможете подключиться к модулю через сетевое соединение. В этом случае для сброса/изменения параметров следует использовать последовательный порт или джампер сброса.

\$KE,IP,GET

Возвращает текущий IP адрес модуля.

Синтаксис: **\$KE,IP,GET**

Ответ на запрос:

#IP,<IpAdress>

Пример:



Получить текущее значение IP адреса модуля:

запрос: \$KE,IP,GET
ответ: #IP,192.168.0.115

\$KE,MAC,SET

Команда позволяет установить MAC адрес модуля. По умолчанию, MAC адрес модуля равен 00-04-A3-00-00-0B (в десятичном формате 0-4-163-0-0-11). Параметр сохраняется в энергонезависимой памяти. Изменения вступают в силу после перезагрузки модуля (команда \$KE,RST или сброс питания).

Синтаксис: **\$KE,MAC,SET,<MacAddress>**

Параметры:

MacAddress – MAC адрес в формате X.X.X.X.X.X (в качестве X могут быть использованы числа от 0 до 255). Адреса состоящие из шести нулей или шесть чисел 255 запрещены к использованию.

Ответ на запрос:

#MAC,SET,OK

Пример:



Установить MAC адрес модуля равным 0-4-163-0-0-15:

запрос: \$KE,MAC,SET,0.4.163.0.0.15
ответ: #MAC,SET,OK



Будьте внимательны при изменении сетевых настроек модуля. Если адрес будет указан некорректно, вы не сможете подключиться к модулю через сетевое соединение. В этом случае для сброса/изменения параметров следует использовать последовательный порт или джампер сброса

\$KE,MAC,GET

Возвращает текущий MAC адрес модуля.

Синтаксис: \$KE,MAC,GET

Ответ на запрос:

#MAC,<MacAdress>

Пример:



Получить текущее значение MAC адреса модуля:

запрос: \$KE,MAC,GET
ответ: #MAC, 0.4.163.0.0.15

\$KE,MSK,SET

Команда позволяет установить маску подсети (Subnet Mask). По умолчанию, маска подсети равна 255.255.255.0. Параметр сохраняется в энергонезависимой памяти. Изменения вступают в силу после перезагрузки модуля (команда \$KE,RST или сброс питания).

Синтаксис: \$KE,MSK,SET,<Mask>

Параметры:

Mask – Маска подсети в формате X.X.X.X (в качестве X могут быть использованы числа от 0 до 255). Адреса 0.0.0.0 и 255.255.255.255 запрещены к использованию.

Ответ на запрос:

#MSK,SET,OK

Пример:

Установить маску подсети в виде 255.255.255.128:

запрос: \$KE,MSK,SET,255.255.255.128
ответ: #MSK,SET,OK



Будьте внимательны при изменении сетевых настроек модуля. Если адрес будет указан некорректно, вы не сможете подключиться к модулю через сетевое соединение. В этом случае для сброса/изменения параметров следует использовать последовательный порт или джампер сброса.

\$KE,MSK,GET

Возвращает текущее значение маски подсети.

Синтаксис: \$KE,MSK,GET**Ответ на запрос:**

#MSK,<Mask>



команда поддерживается через порт RS-232

\$KE,GTW,SET

Команда позволяет установить шлюз по умолчанию (Default Gateway). Исходно, адрес шлюза равен 192.168.0.1. Параметр сохраняется в энергонезависимой памяти. Изменения вступают в силу после перезагрузки модуля (команда \$KE,RST или сброс питания).

Синтаксис: \$KE,GTW,SET,<Gateway>**Параметры:**

Gateway – Адрес шлюза в формате X.X.X.X (в качестве X могут быть использованы числа от 0 до 255). Адреса 0.0.0.0 и 255.255.255.255 запрещены к использованию.

Ответ на запрос:

#GTW,SET,OK

Пример:



Установить адрес шлюза виде 192.168.0.12:

запрос: \$KE,GTW,SET,192.168.0.12
ответ: #GTW,SET,OK



Будьте внимательны при изменении сетевых настроек модуля. Если адрес будет указан некорректно, вы не сможете подключиться к модулю через сетевое соединение. В этом случае для сброса/изменения параметров следует использовать последовательный порт или джампер сброса.

\$KE,GTW,GET

Возвращает текущее значение адреса шлюза по умолчанию.

Синтаксис: \$KE,GTW,GET

Ответ на запрос:

#GTW,<Gateway>



команда поддерживается через порт RS-232

\$KE,UDT,SET

Синтаксис: \$KE,UDT,SET,<Address>,<Length>,<Data>

Позволяет сохранить произвольные данные размером до 32 байт в энергонезависимой памяти модуля (общий доступный объем – 256 байт) по указанному адресу.

Параметры:

Address – Адрес в памяти, куда следует записать данные. Размер адресной области 256 байт. Поле может принимать значения [0 – 255]

Length – Размер данных в байтах для записи в память.

Data – данные для записи в память; не более 32 байт

Ответ на запрос:

#UDT,SET,OK

Пример:

Сохранить в энергонезависимой памяти модуля строку ‘Hello’, разместив ее в самом начале области памяти:

запрос: \$KE,UDT,SET,0,5>Hello
ответ: #UDT,SET,OK

\$KE,UDT,GET**Синтаксис: \$KE,UDT,GET,<Address>,<Length>**

Чтение ранее сохраненных пользователем данных из энергонезависимой памяти модуля. Ранее не инициализированная область памяти будет содержать по умолчанию значения 0x00 или 0xFF.

Параметры:

- Address* – Адрес в памяти, с которого следует начинать считывание данных. Размер адресной области 256 байт. Поле может принимать значения [0 – 255]
- Length* – Длина данных для чтения в байтах. Может принимать значения [1-32]

Ответ на запрос:

#UDT,<Size>,<Data>

- Size* – Количество успешно прочтенных байт данных

Пример:

Считать данные энергонезависимой памяти модуля по адресу 0 длиной 20 байт:

запрос: \$KE,UDT,GET,0,20
ответ: #UDT,20>Hello

\$KE,NCAT

Команды этой группы позволяют управлять работой системы САТ – работа модуля в автономном режиме с заданной логикой при возникновении событий. Вновь создаваемый

объект САТ по умолчанию будет выключен. Параметры объектов САТ сохраняются в энергонезависимой памяти.

Общий Синтаксис:

\$KE,NCAT,<Cat Id>,<EventType>,{CONDITION},{ReactionClass},{ACTION},

Параметры:

- CatId* – Идентификатор события САТ. Система может обрабатывать до 20 событий одновременно. Может принимать значения [1-20].
- EventType* – Буквенный символ определяющий тип события. Может принимать следующие значения:
 - Т – таймер
 - Л – входная линия
 - К – датчик температуры
 - А – АЦП
 - Р – PING
 - И – счетчик импульсов
- CONDITION* – подблок описывающий условие срабатывание события. Специфичен для каждого из событий и рассматривается отдельно ниже.
- ReactionClass* – Тип реакции, задается в виде символа:
 - S – реакция для текущего модуля
 - M – M2M (отправка данных на удаленный модуль / сервер)
- ACTION* – подблок описывающий параметры реакции. Рассматривается отдельно ниже.

Событие “Т”, блок CONDITION:

Condition = <timer>

- Timer* – Период срабатывания таймера (генерации события) в секундах от 1 до 15000. При срабатывании таймера будет произведено действие с выходной дискретной линией / реле под номером *OutLine*

Событие “Л”, блок CONDITION:

Condition = <InLine>,<InEvt>

- InLine* – номер входной дискретной линии. Может принимать значения [1-6].
- InEvt* – Если значение равно 1: событие произойдет при изменении уровня на входной линии с низкого на высокий. 0 – наоборот, при переходе с высокого на низкий.

Событие “K”, блок CONDITION:

Condition = <SensorId>,<Condition>,<Porog>

SensorID – Номер датчика температуры. Для модуля Laurent-2 может принимать только одно фиксированное значение - 1.

Condition – Поле определяет условие, при котором срабатывает система слежения. Может принимать два значения: ‘>’ или ‘<’. ‘<’ – система сработает, если показания температуры опустились ниже порога. ‘>’ – система сработает, если температура поднялась выше порога.

Porog – Пороговое значение температуры, в целых градусах Цельсия.
Допустимые значения: -50 - + 150 C°

Событие “A”, блок CONDITION:

Condition = <SensorId>,<Condition>,<Porog>

SensorID – Номер канала АЦП. Для модуля Laurent-2 может принимать значение 1 или 2 (ADC_1 / ADC_2).

Condition – Поле определяет условие, при котором срабатывает система слежения. Может принимать два значения: ‘>’ или ‘<’. ‘<’ – система сработает, если показания АЦП опустились ниже порога. ‘>’ – система сработает, если напряжение на АЦП поднялось выше порога.

Porog – Пороговое значение напряжения, выраженное в десятых долях Вольта.
Для ADC_1 может быть в пределах 0 – 55 (0 – 5.5 В). Для ADC_2 – от 0 до 165 (0 – 16.5 В)

Событие “P”, блок CONDITION:

Condition = <IP>,<Timer>

IP – IP адрес удаленного устройства, которое следует периодически пинговать в формате х.х.х.х, например 192.178.9.123

Timer – Период вызова PING в минутах от 1 до 250. При срабатывании таймера будет произведен вызов PING процедуры.

Событие “I”, блок CONDITION:

Condition = <SensorId>,<Porog>

SensorID – Номер канала счетчика импульсов. Для модуля Laurent-2 может принимать значения 1-4.

- Porog* – Пороговое значение счетчика при котором будет взведено событие. Может принимать значения 1 - 32760

Блок ACTION для событий “S” (реакция для самого модуля):

ACTION = <Outline>, <Reaction>, <Delay>

- OutLine* – номер выходной дискретной линии или номер реле. На этой линии будет установлен заданный уровень напряжения при возникновении события. Может принимать значения [1-12] для выходных линий и [201-204] для реле. Значению 201 соответствует RELE_1, 202 – RELE_2 и т.д.

- Reaction* – При возникновении события на линии / реле *OutLine* будет автоматически изменено состояние, в соответствие с таблицей возможных значений

- Delay* – По истечении этого времени линия или реле автоматически вернется в исходное состояние. В случае импульсной реакции определяет длительность импульса. Целое число секунд, от 0 до 255. 0 - значение не определено / не используется.

<i>Reaction</i>		Название	Описание
0	0	Уровень Лог. 0	постоянный уровень, логический ноль (нет напряжения на выходе / реле выключено)
1	1	Уровень Лог. 1	постоянный уровень, логическая единица (есть напряжение на выходе / реле включено)
2	R	Инверсный уровень	постоянный уровень, противоположенный текущему
3	0	Лог.0 импульс	импульс (1 сек). Линия устанавливается в лог.0, через 1 сек - в лог. 1 вне зависимости от предшествующего состояния.
4	1	Лог.1 импульс	импульс (1 сек). Линия устанавливается в лог.1, через 1 сек - в лог. 0 вне зависимости от предшествующего состояния.
5	R	Инверсный импульс	импульс (1 сек), с уровнем противоположенным текущему. Через 1 сек уровень вернется в предшествующее состояние.

Блок ACTION для событий “M” (М2М):

ACTION = <IP>, <Port>, <Data>~

- IP* – IP адрес удаленного устройства на который будет произведена отправка данных

- Port* – TCP порт удаленного устройства

- Data* – Стока данных для отправки на удаленное устройство. Символ ‘;’ (точа с запятой) автоматически заменяется на \r\n (возврат каретки, перенос на новую строку) при отправке. Ограничение на длину – не более 40 символов.

Допустимые символы: 0-9, a-z, A-Z и .@\";:^?*()_-{}[]/|

В конце строки после поля Data должен обязательно стоять символ ~ (тильда).

Ответ на запрос \$KE,NCAT:

#CAT,SET,OK

При возникновении события в порт выдается информационное сообщение, имеющие следующий формат:

#ECAT,<EType>,<CatId>,<Counter>

EType – Буквенный код типа события

CatId – Идентификатор события САТ. Может принимать значения [1-20].

Counter – Значение счетчика событий.

Пример 1:

Создадим новый объект САТ с идентификатором 2. Событие будет привязано к линии под номером IN_5, переход от лог. 0 к лог.1. В качестве реакции на событие произведем инверсию состояния реле RELE_3:

запрос: \$KE,NCAT,2,L,5,1,S,203,2,0,

ответ: #CAT,SET,OK

Пример 2:

Создаем событие по датчику температуры с ID = 10. Если показания датчика поднимутся выше -8 С то на выходной линии OUT_5 будет установлен высокий уровень на 4 сек.

запрос: \$KE,NCAT,10,K,1,>,-8,S,5,1,4,

ответ: #CAT,SET,OK

Пример 3:

Создаем событие по PING с ID = 3 с периодом опроса 10 минут адреса 192.168.0.40. Если PING будет неудачен, то по технологии М2М на удаленную машину по адресу 192.168.0.200 на TCP порт 8000 будет отправлена строка *PingALARM*

запрос: \$KE,NCAT,3,P,192.168.0.40,10,M,192.168.0.200,8000,PingALARM~

ответ: #CAT,SET,OK

\$KE,CAT

Синтаксис 1: \$KE,CAT,<CatId>,GET

Возвращает информацию по событию CAT под индексом *CatId*. Параметр *CatId* может принимать значения [1-20].

Синтаксис 2: \$KE,CAT,<Cat Id>,<Action>

Команда позволяет включить / выключить / удалить CAT событие под индексом *CatId*. Параметр *CatId* может принимать значения [1-20].

Action – ON – включить, OFF – выключить, DEL - удалить

Ответ на запрос:

#CAT,<Action>,OK

\$KE,CAT,ON/OFF

Команды этой группы позволяют включить или выключить все имеющиеся события CAT.

Синтаксис: \$KE,CAT,<State>

State – 0 – OFF, 1 - ON.

Ответ на запрос:

#CAT,<State>,OK

\$KE,CAC

Команды этой группы позволяют управлять счетчиками событий CAT объектов.

Синтаксис 1: \$KE,CAC,RST

Команда обнуляет значения счетчиков событий для всех объектов CAT.

Синтаксис 2: \$KE,CAC,<CatId>

Команда позволяет запросить значение счетчика для САТ объекта под индексом *CatId*. Параметр *CatId* может принимать значения [1-20].

Ответ на запрос:

#CAC,<CatId>,<Counter>

Counter – Значение счетчика событий.

Синтаксис 3: \$KE,CAC,<CatId>,RST

Команда позволяет обнулить показания счетчика событий для САТ объекта под индексом *CatId*. Параметр *CatId* может принимать значения [1-20].

\$KE,PRT,SET

Синтаксис: \$KE,PRT,<Port Type>,SET,<Value>

Команда позволяет изменять TCP порты для управления модулем (по умолчанию 2424), web-интерфейса (по умолчанию 80) и порт интерфейса TCP-2-COM (по умолчанию 2525). Данные сохраняются в энергонезависимой памяти.

Параметры:

Port Type – 0 – командный порт, 1 – TCP-2-COM, 2 - Web

Value – Новое значение порта.

Ответ на запрос:

#PRT,SET,OK

Пример:

Изменим порт доступа к Web-интерфейсу с 80 на 2000:

запрос: \$KE,PRT,2,SET,2000
ответ: #PRT,SET,OK

\$KE,PRT,GET

Синтаксис: \$KE,PRT,<Port Type>,GET

Запрашивает текущее значение TCP порта.

Параметры:

Port Type – 0 – командный порт, 1 – TCP-2-COM, 2 - Web

Ответ на запрос:

#PRT,<Port Type>,<Value>

Пример:

Запросить текущий номер TCP порта для Web-интерфейса:

запрос: \$KE,PRT,2,GET
ответ: #PRT,2,80

\$KE,UCD,SET

Синтаксис: \$KE,UCD,SET,<Value>

Команда позволяет включить / выключить обработку команд управления через порт RS-232. По умолчанию обработка команд отключена во избежание ложных срабатываний декодера команд при передаче произвольных данных по каналу.

Параметры:

Value – ON – включить обработку, OFF - выключить.

Ответ на запрос:

#UCD,SET,OK

\$KE,UCD,GET

Синтаксис: \$KE,UCD,,GET

Запрашивает статус обработки команд управления через порт RS232 (включено / выключено).

\$KE,INF

Команда возвращает сводную информацию об имени устройства, версии программного обеспечения и серийном номере.

Синтаксис: \$KE,INF

Ответ на запрос:

#INF,<DeviceName>,<FW Version>,<SerialNumber>

Параметры:

DeviceName – имя устройства. Установлено в значение “Laurent-2”.

FW Version – номер версии программного обеспечения модуля

SerialNumber – серийный номер модуля

\$KE,RST

Программный сброс модуля. После подачи команды модуль начинает работу как после отключения питания. Настройки в энергонезависимой памяти не стираются.

Синтаксис: \$KE,RST

\$KE,DEFAULT

Программный сброс модуля с очисткой энергонезависимой памяти. После подачи команды модуль начинает работу как после отключения питания. Настройки в энергонезависимой памяти возвращаются в значение по умолчанию (заводские настройки).

Синтаксис: \$KE,DEFAULT



© 2021 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва
<http://www.kernelchip.ru>